



MICROFONO ALAMBRICO Profesional “Dinámico” K-MA30

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de operación

1. Inserte el enchufe del micrófono en la terminal del micrófono
2. Sitúe el interruptor del micrófono en la posición “ON” y ajuste el volumen con la perilla de control de volumen del amplificador
Cuando le entregue el micrófono a alguien más o termine de usarlo, ponga el interruptor en la posición “OFF”.

Precauciones de manejo

- Si la cabeza del micrófono está cubierta por la mano o el micrófono está cerca del parlante, se puede generar un sonido fuerte (Chillido). Este sonido es causado cuando el micrófono intercepta o captura el sonido de salida del parlante. Para prevenir esto, primero disminuya el volumen, luego localice el micrófono de manera que no apunte al parlante y que haya una suficiente distancia entre el micrófono y el parlante.
- El micrófono es un equipo sensible. No lo deje caer, no lo golpee o lo agite fuertemente.
- No guarde el micrófono en un sitio con alta temperatura o humedad.

Indicación para el uso apropiado del micrófono

La distancia óptima entre el micrófono y la boca es de 5 a 10 centímetros. Si el micrófono está muy cerca a la boca, el sonido puede no ser muy claro con demasiado aumento de bajos (efecto de proximidad) o puede ser incómodo para los oídos con chasquidos generados cada vez que el hablante respira hacia adentro y afuera.

Especificaciones

Tipo _____ Micrófono dinámico
Direccionalidad _____ Unidireccional
Impedance _____ 600 ohms
Sensibilidad _____ -54 dB ± 3 dB
Frecuencia _____ 50 Hz – 16 KHz

