



# Manual de Usuario

Modelo: K-M25



Gracias por la compra de nuestro producto, la mejor música será entregada a usted usando estos parlantes, ya sea que venga de CD, MP3 o multimedia de computador.

Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de desempacar los parlantes para poder obtener el mejor desempeño.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Satélites x 2 (derecha e izquierda)
2. Manual de usuario x 1

## ATENCIÓN

1. Mantenga el aparato lejos del calor, humedad y óxido.
2. El aparato debe ser instalado en un lugar estable.
3. El aparato debe ser situado para que su lugar o posición no interfiera con la ventilación apropiada.
4. El aparato debe estar conectado a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como esté marcado en el aparato.
5. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas.
6. El aparato debe ser limpiado únicamente con un paño de brillo o un paño suave y seco. Nunca se debe limpiar con cera de muebles, benzina, insecticidas u otros líquidos volátiles ya que pueden oxidar la cubierta.
7. Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no remueva la cubierta (o espaldar). Refiera el servicio a personal de servicio calificado.
8. Apague la energía y desconecte cuando no lo esté usando por mucho tiempo.

## ESPECIFICACIONES


Total Potencia Audio	2 Voltios (RMS)
Respuesta de frecuencia	100Hz ~ 18 KHz
Impedancia de entrada	18KOHMS
Total Distorsión de Armonía	<0.05%
Controlador Satelital	2.25" 4Ω 2W
Requerimiento de energía	AC 220V ~ 240V/50Hz

## CONEXIONES

No inserte el enchufe de energía al toma corriente hasta que todas las conexiones estén hechas.

Para asegurar que la primera operación sea como esperada, por favor siga la secuencia de configuración de abajo en el orden indicado:

1. Conecte el cable de audio estéreo Ø3.5mm verde lima—que está conectado del satélite derecho—a la salida de audio de su aparato de audio.
2. Inserte el cable de energía localizado en la parte trasera del satélite derecho a la toma corriente de la pared. Ahora puede usar los parlantes.



## OPERACIÓN

1. **Botón Encendido & Apagado**  
El botón de encendido y apagado está localizado en la parte trasera del satélite derecho. Presione le botón para encender el sistema de parlantes. Presiónelo otra vez para apagar la unidad.
2. **Volumen Maestro**  
El botón del volumen está localizado en la parte trasera del satélite derecho. Es el control de volumen maestro para el sistema de parlantes. Gire el botón de volumen arriba para incrementar el volumen y abajo para disminuir el volumen.
3. **Audífonos**  
La conexión para los audífonos está localizada en la parte posterior del satélite derecho. Para usar los audífonos con el sistema, conéctelos a la conexión de audífonos. Cuando los audífonos están conectados, ambos satélites serán silenciados.

Observaciones:

Si el producto es revisado por parámetros tecnológicos, nosotros no se lo notificamos.